

Для сброса настроек сканера на заводские просканируйте приведённый ниже штрих-код или qr-код:



%%SpecCode93



%%SpecCode93

При необходимости дополнительной настройки, их полный мануал можно скачать здесь: https://xn--b1afanheqhrdjee4m.xn--90ais/files/General_instructions_OCOM_OCBS_W217.pdf

При возникновении проблем с чтением штриховых кодов, представленных в инструкции, отсканируйте соответствующие названиям коды в мануале!

Также можете связаться с производителем по ссылке: <https://www.ocominc.com/contact-us.html>